

ИНСТРУКЦИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ

PONDTECH СЕРИИ 99*



Кнопка 1: Выбор программы

Кнопка 2: Переключение в режим белого цвета или цветовой режим RGB

Кнопка 3: Увеличение интенсивности мерцания света/ увеличение яркости

Кнопка 4: Включение/выключение светильника

Кнопка 5: Уменьшение интенсивности мерцания света/ уменьшение яркости

Кнопка 6: Область выбора цвета освещения; прикоснитесь к цвету, чтобы выбрать любой цвет, который вам нравится

Руководство по обслуживанию

1. При нажатии на кнопку 4, происходит вкл. / выкл. светильника.
2. В пульте управления всего 15 встроенных программ. Для переключения программы нажмите кнопку 1.
3. При нажатии на кнопку 2, происходит переключение между белыми и цветным режимами. В режиме белого цвета кнопками 3 или 5 можно регулировать частоту мерцания света. В цветном режиме областью 6 можно переключать цвета освещения.

15 программ:

1	Автоматическое изменение цветов	Возможность регулировки яркости кнопкой 3 и 5			
2	Переключаются три цвета	Возможность регулировки яркости кнопкой 3 и 5	9	Зеленый цвет	Возможность регулировки яркости кнопкой 3 и 5
3	Переключаются семь цветов		10	Желтый цвет	
4	Плавное переливание трёх цветов		11	Голубой цвет	
5	Плавное переливание семи цветов		12	Белый цвет	
6	Красный цвет		13	Переключение красный и синий цвет	
7	Синий цвет		14	Переключение синий и зеленый цвет	
8	Фиолетовый цвет		15	Переключение красный и зеленый цвет	

Меры предосторожности

1. После установки новой батареи в пульт дистанционного управления, не нажимаете кнопки несколько секунд. (Если вы обнаружите, что чувствительность сенсорных кнопок низкая, пожалуйста, извлеките аккумулятор и установите новый.)
2. Для программирования пульта дистанционного управления к контроллеру, после включения контроллера, нажмите на пульте кнопку 3 один раз и удерживайте 3 секунды, при успешном подключении светильник 3 раза мигнет.
3. Для отключения пульта от контроллера, после включения контроллера, нажмите кнопку 3 один раз и удерживайте в течение длительного времени, код очистится. При успешном отключении светильник, 6 раз мигнет.
5. Тщательно проверьте, есть ли какие-либо повреждения кабеля. Не используйте его, если есть какие-либо повреждения.
6. Отключите питание, если вы хотите подключить кабель контроллера.
7. Не поднимайте и не тяните за шнур питания.
8. Немедленно прекратите использование прибора в случае любой поломки. Для ремонта, свяжитесь с авторизованным сервисом.
9. Не допускайте детей до контакта с электроприборами.
10. Держите прибор подальше от агрессивных химических веществ, огня и высокой температуры.